

# あなたの靴の裏をご確認ください!


## ベネシュの靴をご愛用いただいている方へお知らせ

ご購入いただいた靴の靴底定期検診の時期が参りました。靴底の状態例のレベル3~5に当てはまる場合、**貴方の靴は交換時期**となります。

レベル 1~2	レベル 3	レベル 4	レベル 5
正常な状態 正常範囲内	そろそろ替える時期	早めに底替えを! 底替え不可になるかも	履き続けると危険! すでに底替え不可かも
			
少しだけすり減っている	ゴムの溝が無くなってきている	ゴムの溝が無くなり切れ目が出たりしている	 切れ目・めくれなど故障状態

## 75%のお客様が交換レベルの靴を履き続けています

販売足数に対して修理受付数はわずか4分の1程度となっており、**75%のお客様がレベル3~5の靴を履き続けている**のが現状です。また、修理に出された靴も体にトラブルが起こる可能性のあるレベル4~5のものが37%となっています。**不調の症状が再発されたお客様の靴を見ると、レベル3~5であることが多いです。**



修理に出された靴の状態レベル割合


※レベル5以外にも使用状況によっては底替えできない場合がありますのでまずはご相談ください。

ベネシュのバランスシューズは靴底が命  
車も体も地面との設置面が重要!

靴底状態の判断がつきにくい場合  
靴のプロにお任せ!



車のタイヤがすり減ると事故の危険が増す



靴底がすり減ると体にトラブルが起きる



担当足管理士に靴底写真をLINE



店舗で直接相談  
※事前予約